




18 00073A

AEB00338-001-0A

1. 重要安全事項	1
2. まえがき	1
3. 本ユニットを安全にお使い頂くための基本的注意事項	2
4. 構 成	2
5. 使用方法	3
6. 仕 様	3
7. 遮断特性表(標準取付け姿勢時)	4
8. 設置姿勢	4
9. 保 証	5
10. 保守・保全	6
11. 故障したときの連絡先	6
12. 取扱説明書 購入申込書	7


7. 遮断特性表(標準取付け姿勢時)



8. 設置姿勢

動作特性は設置姿勢によって変化します。

下図を参考に定格電流値を補正の上ご使用ください。



9. 保証

保証規定

この保証規定は当社製品について、所定の機能性能を維持させるための修理サービスを保証するための規定です。

- 保証機器の範囲**
当社の製品および添付品に適用させていただきます。
- 技術作業料金**
当社製品に万一障害が発生した場合は、無償保証期間内であれば無償保証規定に基づき無償で修理サービスをさせていただきます。無償保証期間が切れている場合は、修理にかかる技術作業に関し実費をご負担頂きます。
- 交換製品の所有権**
修理サービスの履行に伴って交換されたすべての不良製品の所有権は、当社に帰属するものと致します。有償修理に関しては、特にお申し出がなければ、交換した不良品は当社が持ち帰り処置致します。
- 責任限度額**
万一、お客様が購入された当社製品の故障または修理サービスにより、お客様に損害が生じた場合には、その損害が当社の故意または過失による場合に限り、お客様が当該当社製品の購入に際してお支払いになった金額を上限として、当社はお客様に対して、損害賠償責任を負うものとさせていただきます。ただし、しかなる場合にも、当該当社製品の故障または当社が提供させていただいた前記修理サービスにより、お客様に生じた損害のうち、直接または間接的に発生する可能性のある逸失利益、第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害、および間接損害については、当社は責任を負わないものと致します。
- 誤品・欠品・破損について**
万一、お客様が購入された当社製品に、誤品、欠品、破損が発生した際はその製品が使用できないことについて、お客様に生じた損害のうち逸失利益、営業損害、その他の派生的損害、特別損害、間接的または懲罰的な損害に対する責任、または第三者からお客様に対してなされた賠償責任に基づく損害について、当社は責任を一切負わないものと致します。
- 修理範囲について**
下記の場合は修理を辞退させていただきます。
 - 製造終了後、5年以上を経過した当社製品
 - 納入後、満8年以上を経過した当社製品
 - 当社特許製品で修理品に製造中止品があり代替品がない場合
 - 当社の関与なく機器の変更、修理、または改修がおこなわれた当社製品
 - 原型を保てない当社製品

無償保証規定

無償保証期間内での故障については、無料で修理をするか交換を致します。その場合、機器の修理内容の決定については当社にお任せください。なお、この無償保証規定は日本国内でのみ適用させていただきます。

- 適用機器**
当社の製品および添付品に適用させていただきます。
- 無償保証期間**
納入日から起算して1年間とします。
修理した箇所については、同一箇所・同一不具合の場合の無償保証期間は修理完了から6ヶ月間とします。
- 除外項目**
上表にかかわらず、発生した障害が以下のいずれかに該当する場合は無償での修理サービスの対象外とさせていただきます。
 - ◇ 高電圧リレー（使用製品の場合）を含む消耗品の交換
 - ◇ 取扱上の不注意により発生した故障、または真贋に起因する当社製品の不良
 - ◇ 当社の関与しない改修により生じた故障や真贋に起因する当社製品の不良
 - ◇ 当社に認定されていない方が修理をした事により発生した故障または真贋に起因する当社製品の不良
 - ◇ 直接的または間接的に天災、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力を原因とする故障、または真贋に起因する当社製品の不良
 - ◇ 納品後、輸送や振動、落下、衝撃などを原因とする故障、または真贋に起因

- ◇ する当社製品の不良
- ◇ 使用環境を原因とする故障、または真贋に起因する当社製品の不良
- ◇ ユーザーが国外に持ち出した場合

10.保守・保全

- 修理や保守作業、内部の調整が必要な場合には、適当な資格を持ったサービス・エンジニアのみがそれを実施します。
- ユーザー自身による保守作業は、外面の掃除と機能チェックに限定してください。
- ヒューズが交換できる製品において、点検・交換の際には本器とその接点機器の電源スイッチ（ある場合）をOFFにし、電源端子の接続を外してください。
- 清掃する前には、本器とその接点機器の電源スイッチ（ある場合）をOFFにし、電源端子の接続を外してください。
- 外装の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。
- 指定された以外の本器のカバーは開けないでください。

11. 故障したときの連絡先

- 故障と思われる症状が現れた場合は、症状、モデル名をお調べ頂き、ご購入元またはテクニカル・サービス・センターまでご連絡ください。
- 製品をご返送頂く場合は、修理依頼書に故障の状況・症状や依頼内容を詳述した上で、モデル名、製造番号をお調べ頂き、機器全体を元の梱包、または輸送に適した同等の梱包物にてお送りください。

テクニカル・サービス・センター
TEL (0088)25-3939(リコール)/FAX (042)712-2020

12. 取扱説明書 購入申込書

購入元経由 株式会社ノイズ研究所 御中

取扱説明書の購入を申し込みます。

切 取 モデル名は 18-00073A です。

切 取 申込者：住所； 〒

御社名；
御電話番号；
御担当者名；
電話番号；
FAX 番号；

切 取 この取扱説明書 購入申込書は、万一の紛失に備えて切り離し、別途大切に保管してください。

切 取 取扱説明書が御必要の折には、この取扱説明書購入申込書をご購入元まで、郵送または FAX で御送りください。

落丁・乱丁はお取り替え致します。
PRINTED IN JAPAN